

POSICION DE LAS TECLAS Y COORDENADA DE LA MATRIZ

DSW30, DSW60, DSW90 - Encore

W30, W60, W90					W60, W90					W90				
1 8 1	7 6 1	13 4 1	19 2 1	25 0 1	31 9 1	37 11 1	43 13 1	49 15 1	55 14 1	61 10 1	67 7 1	73 5 1	79 3 1	85 1 1
2 8 3	8 6 3	14 4 3	20 2 3	26 0 3	32 9 3	38 11 3	44 13 3	50 15 3	56 14 3	62 10 3	68 7 3	74 5 3	80 3 3	86 1 3
3 8 5	9 6 5	15 4 5	21 2 5	27 0 5	33 9 5	39 11 5	45 13 5	51 15 5	57 14 5	63 10 5	69 7 5	75 5 5	81 3 5	87 1 5
4 8 4	10 6 4	16 4 4	22 2 4	28 0 4	34 9 4	40 11 4	46 13 4	52 15 4	58 14 4	64 10 4	70 7 4	76 5 4	82 3 4	88 1 4
5 8 2	11 6 2	17 4 2	23 2 2	29 0 2	35 9 2	41 11 2	47 13 2	53 15 2	59 14 2	65 10 2	71 7 2	77 5 2	83 3 2	89 1 2
6 8 0	12 6 0	18 4 0	24 2 0	30 0 0	36 9 0	42 11 0	48 13 0	54 15 0	60 14 0	66 10 0	72 7 0	78 5 0	84 3 0	90 1 0

Leyenda:	ROJO	Nro. de la tecla
	AZUL	Nro. del Drive
	VERDE	Nro. del Sense